

Paropy Inkjet Dark Classic

Fekete / sötét alapanyagokhoz

Lépések

1. Lépés

Helyezzük a nyomtatóba a transzfer papírt. A fehér matt oldal nyomtatható

2. Lépés

Végezzük el a nyomtatást. (plotteres vágás esetén vágójellel ellátva)
Nem kell tükrözni !
Szükség esetén vágja körül vágóplotterrel.

3. Lépés

Távolítsuk el a felesleges részeket.
Óvatosan húzzuk le a hordozóról a felhasználandó részt !
Kisebb darabokból álló feliratok/logok felszedése applikáló fóliával javasolt.

4. Lépés

Vasaljuk elő hőprésben a textilt 5 másodpercig. Ennek köszönhetően eltávozik a nedvesség az alapanyagból
Óvatosan húzzuk le a hordozóról a nyomatot !
Helyezzük a textilre nyomattal felfelé.
Tegyünk rá sütőpapírt.

5. Lépés

Végezzük el a préselést
Nyomóerő : közepes
Hőfok: 190°C
Idő: 20-25 másodperc

Használati útmutató

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Tinta: | Dye / Pigment tinta |
| Nyomtatás: | Normál (nem kell tükrözni) |
| Idő: | 20-25 másodperc |
| Hőmérséklet: | 190°C (375 F) |
| Nyomóerő: | Közepes |
| Eltávolítás: | Hidegen |
| Vágás/Plotterelés: | Vágható plotterrel |
| Kés / Vágóerő : | 45 fokos kés / 40-75 gramm |
| Mosás: | Maximum 40 C |

Ezek a beállítás a gyártó alap technikai információi
A különböző nyomtató típusok miatt kérjük végezzen saját tesztet !
Nyomtató meghibásodása esetén cégünk semmilyen felelősséget nem vállal.

Hasznos tudnivalók

Ajánlott alapanyagok

100% pamut
100% polyester
Polieszter/pamut kevertszál
Pamut és kevertszál sapkák
Szatén

Szükséges kellékek

Számítógép, színes tintasugaras nyomtató
Hőprés, Plotter (optikai kontúrvágós)

Nyomtatás & Vágás

A fehér matt oldal nyomtatható.
A transzfer papíron lévő nyomatot érdemes plotterrel körülvágni.
A vágási erő helyes beállítása megnöveli a vágókés és a tefloncsík élettartamát.

Nyomóerő

A transzfer papírt közepes nyomóerővel kell préselni.

*Néhány poliészter típusnál előfordulhatnak problémák így kérjük végezzen tesztet !

Mosás

Mosás kizárólag 40°C alatt !
Várjon 24 órát az első mosás előtt.
Ne használjunk fehérítőt.
Szárítógép használata nem ajánlott

Tárolás

A transzferpapírt szobahőmérsékleten kell tárolni.
Ne tegyük ki közvetlen napfénynek.
Ne tárolja párás / vizes helyen.

Technikai tudnivaló

Amennyiben több kisebb darabból álló vagy különálló feliratot készít, az esetben applikáló fóliát kell használni. Az applikáló fólia segítségével együtt felszedhetők a kivágott szövegek / logók.