

FOREVER WATERSLIDE HT GYERTYÁKHOZ, KERÁMIA, ÜVEG ÉS EGYÉB



NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK OKI FEHÉR TONERES NYOMTATÓKHOZ

- **Papír beállítás:** A-Papírhoz Ultra Heavy 2
- **Papír adagolás:** Többcélú tálca
- **Kép Mód:** Tükrözve



NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK OKI FEHÉR TONERES NYOMTATÓKHOZ RIP SZÍNKÉPZÉS

- **Papír beállítás:** Labels 1
- **Papír adagolás:** Többcélú tálca
- **Kép Mód:** nem tükrözve



NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK CMYK NYOMTATÓKHOZ

- **Papír beállítások:** Labels 1
- **Papír adagolás:** Többcélú tálca
- **Kép Mód:** nem tükrözve



HŐPRÉS BEÁLLÍTÁSOK

	AUTOMATA HŐPRÉS	MANUÁLIS HŐPRÉS
NYOMÁS	2 bar	Közepes
HŐ	180°C	180°C
IDŐ	15-20 másodperc	15-20 másodperc



TRANSZFER FOLYAMAT OKI FEHÉR TONERES NYOMTATÓKKAL

- Melegítse elő a hőprés alsó tálcáját
- Nyomtassa ki a grafikát tükrözve a Laser-Dark (No-Cut) A-Papír -ra.
- Helyezze el a Waterslide papírt az alsó tálcára és tegye az A-Papírt a tetejére.
- Takarja le mindkettőt egy szilikonos/sütő papírral.
- Vasalja le a fenti táblázat adatai alapján.
- Vegye ki az összevasalt papírokat és hadja kihűlni teljesen, amikor teljesen kihűlt, válassza szét a két papírt
- Vágja körbe a nyomatot amennyire közel csak tudja.
- Helyezze a kész grafikát vízbe 30 másodpercre. A papír feltekeredik.
- Dörzsölje óvatosan, hogy eltávolítsa a transzfer fóliát.
- Most helyezze a nyomatot a kívánt felületre.
- A légbuborékok elkerüléséhez nyomkodja meg kézzel, vagy puha simítóval a nyomatot.
- Távolítsa el a maradék vizet a tökéletes végeredményért.
- Hagyja száradni 3 órát.



TRANSZFER FOLYAMAT OKI FEHÉR TONERES NYOMTATÓKHOZ TRANSFER RIP ÉS COLOR MAPPING

- Válassza ki a „Waterslide Profil”-t a TransferRIP-ben és kattints a „Color Mapping”-ra.
- Aktiválja a Color Mapping funkciót.
- Cserélje fel a Fekete/Fehér-et Cyan-nal a TransferRIP-ben és a nyomtatóban.
- Töltse be a nyomatot, majd töltse fel a fehéret 300%-ra, és tükrözés nélkül nyomtassa ki.
- Vágja körbe a nyomatot amennyire közel csak tudja.
- Helyezze a kész grafikát vízbe 30 másodpercre. A papír feltekeredik.
- Dörzsölje óvatosan, hogy eltávolítsa a transzfer fóliát.
- Most helyezze a nyomatot a kívánt felületre.
- A légbuborékok elkerüléséhez nyomkodja meg kézzel, vagy puha simítóval a nyomatot.
- Távolítsa el a maradék vizet a tökéletes végeredményért.
- Hagyja száradni 3 órát.



TRANSZFER FOLYAMAT CMYK NYOMTATÓKHOZ

- Nyomtassa ki a transzferpapírra tükrözés nélkül a nyomatot, a papír fényes oldalára.
- Vágja körbe a nyomatot amennyire közel csak tudod.
- Helyezze a kész grafikát vízbe 30 másodpercre. A papír feltekeredik.
- Dörzsölje óvatosan hogy eltávolítsa a transzfer fóliát.
- Most helyezze a nyomatot a kívánt felületre.
- A légbuborékok elkerüléséhez nyomkodja meg kézzel, vagy puha simítóval a nyomatot.
- Távolítsa el a maradék vizet a tökéletes végeredményért.
- Hagyja száradni 3 órát.



Nagyobb mennyiségű gyártás előtt saját transzfer és mosás teszt javasolt!
Okí led/lézernyomtatókkal* nyomtatható, más típusok esetén nem garantált a kompatibilitás.
Nyomtató meghibásodás esetén cégünk nem vállal felelősséget!