

## Paropy CL Dark II

### Lépések

#### 1. Lépés

Helyezze a nyomtatóba a transzfer papírt. A fehér matt oldal nyomtatható.

#### 2. Lépés

Végezze el a nyomtatást. (plotteres vágás esetén vágójellel ellátva) Nem kell tükrözni! Szükség esetén vágja körül vágóplotterrel.

#### 3. Lépés

Távolítsa el a felesleges részeket. Óvatosan húzza le a hordozóról a felhasználandó részt! Kisebb darabokból álló feliratok/logok felszedése applikáló fóliával javasolt.

#### 4. Lépés

Préselje elő hőprésben a textilt 5 másodpercig. Ennek köszönhetően eltávozik a nedvesség az alapanyagból.

Óvatosan húzza le a hordozóról a nyomtatot! Helyezze a textilre nyomattal felfelé. Tegyen rá szilikon vagy matt papír ívet.

#### 5. Lépés

Végezze el a préselést ezen beállításokkal:  
Nyomáserő : közepes  
Hőfok: 125 C  
Idő: 20 másodperc

#### 6. Lépés

Távolítsa el a szilikon vagy matt papírt hidegen. Amennyibe applikáló fóliát használunk, azt melegen.

### Használati útmutató

Nyomtató: Olajmentes lézer/Led nyomtató  
Papír mód: A gyártó alap technikai javaslata: Heavy  
A különböző nyomtató típusok miatt kérjük végezzen saját tesztet!  
Nyomtató meghibásodás esetén cégünk semmilyen felelősséget nem vállal.

OKI 5-ös széria: Heavy vagy Ultra Heavy 1

OKI 6-os széria: Ultra Heavy 2

OKI 7-es széria és Fehér toneres: Heavy

Kép / írás mód: Olvasható ( nem kell tükrözni )

Idő: 20 másodperc

Hőmérséklet: 125 fokon ( 255F )

Nyomáserő: Közepes

Vágás / Plotterelés: Vágható

Vágókés: 45 fok

Eltávolítás: Kihülve - Hidegen

Mosás: Maximum 40 fokon

#### Ajánlott alapanyagok

100% pamut

100% polyester

Polieszter/pamut kevertszálas

Pamut és kevertszálas sapkák

Szatén

#### Szükséges kellékek

Számítógép, színes tintasugaras nyomtató

Hőprés, Plotter ( optikai kontúrvágós )

#### Nyomtatás & Vágás

A fehér matt oldal nyomtatható.

A transzfer papíron lévő nyomtatot érdemes plotterrel körülvágni.

A vágási erő helyes beállítása megnöveli a vágókés és a tefloncsík élettartamát.

#### Nyomóerő

A transzfer papírt közepes nyomóerővel kell préselni. Helyezzen rá védőpapírt.

#### Matt vagy fényes végeredmény

Használjon matt papírt a matt hatáshoz.

Használjon fényes szilikon papírt fényes hatás eléréséhez.

#### Mosás

Mosás kizárólag 40 celsius fok alatt!

Várjon 24 órát az első mosás előtt.

Ne használjon fehérítőt.

Nem lehet szárazon tisztítani.

#### Tárolás

A transzferpapírt szobahőmérsékleten kell tárolni.

Ne tegye ki közvetlen napfénynek.

Ne tárolja párás / vizes helyen.

#### Figyelem!

Ne használjon a megadottnál magasabb hőfokot! A túlhevítés transzferálási és mosási problémákat okozhat.

\*Néhány poliészter alapanyagnál előfordulhatnak hő és festék migrációs problémák. Mindig végezzen tesztet!